

Istruzioni di montaggio KYMCO PEOPLE "S" 300 A/426

Montaggio:

Inserite i gommini ed i funghetti nei fori del parabrezza. Smontate gli specchi e fissate, senza stringere, la staffa superiore come illustrato in Fig.1 e Fig.2 facendo attenzione a tenere le pieghe verso l'esterno.

Inserite il bordino antiurto sulla staffa inferiore.

Montate la staffa inferiore, senza stringerla, come da Fig.3 nella parte sotto del cruscotto e come da Fig.1 e Fig.2 nella parte sopra prestando attenzione a tenerla all'interno della staffa superiore.

Inserite i dadi esagonali nelle apposite asole delle staffe superiori e montate il parabrezza stringendo bene le viti.

Montate gli specchi sulle staffe utilizzando il foro segnalato in Fig.1 e stringete bene il tutto.

ATTENZIONE:

In quanto la posizione dei fissaggi specchi non è mai sullo stesso piano,prima di stringere bene le staffe, regolate la loro posizione in modo da far risultare il parabrezza dritto e soprattutto che le stesse non urtino accidentalmente contro il cruscotto. n°4 gommini antivibranti 3mm

n°4 funghetti

n°4 dadi esagonali plastica

n°4 viti autofilettanti M4,8x25

n°2 viti TE M10x45 passo1,25 (b)

n°2 viti brogola TB M8x45 (n)

n°2 rondelle piane 10x20 sp.4mm (b)

n°2 distanziali H22 D14 F11 (n)

n°2 distanziali H15 D14 F10 (n)

n°4 viti Quadro SottoTesta M6x14 (n)

n°4 rondelle piane 6x18 (n)

n°4 dadi autobloccanti M6 (n)

n°2 dadi autobloccanti M10 passo 1,25

n°2 dadi autobloccanti M8 (n)

n°2 viti brugola TB M8x35 (n)

n°4 rondelle piane 8x16 (n)

n°2 staffe superiori

n°2 staffe inferiori

n°2 pz. bordino antiurto



staffa inferiore



distanziale H15

vite M8x35 + rondella piana

