

Istruzioni di montaggio Paramani BMW R850R dal 2003 al 2007 BMW R 1150 R SP7503

Montaggio:

Smontate gli specchi retrovisori.

Inserite i gommini antivibranti nei fori del paramani. Inserite il distanziale H50 nel foro sede dello specchio e posizionate la fascetta cromata sul manubrio (fate molta attenzione al senso della fascetta--FIG.1).

Montate le staffe, senza stringerle, sul paramani come da Fig.2(fate attenzione al verso) utilizzando le viti con quadro sottotesta e i dadi speciali torniti. Posizionate il paramano utilizzando il dado dello specchio originale per fermare la vite M8x65 come da Fig.3.

Completate il montaggio mettendo lo specchio in posizione come da Fig.4 e stringendo bene il tutto.

fascetta cromata (verso l'alto tenere la semi-fascia con il gancio)

n.6 gommini piccoli 6mm

n.6 dadi speciali torniti M5 (n)

n.6 viti quadro sottotesta M5x16 (n)

n.2 viti brugola TB M8x65 (n)

n.2 distanziali H50 D12 F9 (n)

n.2 viti brugola TB M8x50 (n)

n.2 distanziali H12 D15 F8 (n)

n.4 dadi autobloccanti M8 (n)

n.10 rondelle piane 8x16 (n)

n.2 fascette cromate

n.2 staffe paramano (dx-sx)





