



Via Masetti, 12/b  
Zola Predosa  
(BOLOGNA)  
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371  
Fax 051/752393  
www.isotta-srl.com  
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

## **Istruzioni di montaggio** *(disponibili anche sul nostro sito in formato PDF)* **BMW R1200GS 2013** **Deflettori superiori SP7867**

Montaggio:

Rimuovete le viti originali indicate nella figura a lato.



Montate le staffe di fissaggio superiori, facendo attenzione al verso e **senza stringerle eccessivamente** inserendo tra la staffa e il particolare originale il distanziale in plastica H16 in dotazione come mostra l'immagine a lato fermando il tutto con la vite M5x30 + la rondella 5x15.

Montate le staffe inferiori, facendo attenzione al verso e **senza stringere eccessivamente** inserendo, tra la staffa e la carena, la rondella in teflon fermando il tutto utilizzando la vite M5x20 + la rondella 5x15 come indicato nelle due figure a lato.



Inserite i gommini nei fori dei deflettori.



Applicate i deflettori alle staffe utilizzando le viti QST e le boccole tornite M5 come mostrato dalle immagini.

Usate le asole per regolare la posizione dei deflettori in modo che premano più o meno contro la carena.

Una volta trovata la posizione a voi più idonea stringete bene tutte le viti di fissaggio.

Il montaggio è ultimato.



n°8 gommini piccoli 6mm  
n°8 viti QST M5x12 (n)  
n°8 dadi torniti M5 (n)  
n°2 viti brugola TB M5x20 (n)  
n°2 viti brugola TB M5x30 (n)  
n°2 rondelle teflon 5x15  
n°2 distanziali PVC H16 D15 F6  
n°4 rondelle piane 5x15 (n)  
n°2 staffe superiori (dx-sx)  
n°2 staffe inferiori (dx-sx)