



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio **BMW K1600GT-GTL** **DEFLETTORI INFERIORI** **SP 8012**

T.N.
A.N.

Montaggio:

Montate i deflettori inferiori come indicato nelle figure.

Svitate le viti originali, posizionate le staffe e riutilizzate le stesse viti per fermare il tutto.

Tra la staffa ed il deflettore posizionate la rondella in gomma come mostra la figura al centro.



deflettore sx



funghetto + vite autofilettante 3.9x16



dado esagonale

staffa

rondella in gomma

- n°4 dadi esagonali piccoli
- n°4 funghetti piccoli
- n°4 viti autofilettanti 3.9x16 (n)
- n°4 rondelle in gomma 5x15
- n°4 staffe (2sx-2dx)



deflettore dx