



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio BMW GS1200 STD-ADV SP7731 Protezione faro con griglia

Montaggio:

su modelli SAFARI:

SP1037/1038/1039/1040

SP1047/1048/1049/1050

SP1052/1053/1054/1055



Rimuovete la visiera coprifaro.

Sostituite la staffa presente con quella in dotazione come mostrato nelle immagini a lato riutilizzando tutta la viteria presente.

Rimontate la visiera coprifaro sulla nuova staffa.

Montate la protezione faro come descritto nelle immagini sottostanti.

Stringete i dadi autobloccanti in modo da poter agire sulla movimentazione solo manualmente.

Il montaggio è ultimato.



n°2 viti QST M5x14 (n)
n°2 rondelle piane 5x15 (n)
n°2 dadi autobloccanti M5 (n)
n°2 rondelle teflon 5x15
n°2 staffe (dx-sx)
n°1 coprifaro con griglia

dado autob. + rondella staffa vite QST



rondella teflon

protezione faro

