



Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. +39-051/750062 +39-051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Istruzioni di montaggio BMW R1200GS ADV 2010 Protezione tubi laterali SP7734

Montaggio:

Inserite le prestole (clip filettate M5) nelle fascette stringitubo come mostrato nell'immagine a lato.

Posizionate le fascette nella tubazione originale in corrispondenza della foratura della protezione come indicato dalle figure sotto.

Iniziate il montaggio della protezione partendo dai fori inferiori senza stringere.

Una volta impuntate tutte le viti posizionate correttamente e stringete bene tutte le viti.



Il montaggio è ultimato.



n°8 fascette stringitubo AC124
n°8 prestole M5
n°8 viti brugola TB M5x16 (n)
n°8 rondelle piane 5x15 (n)
n°2 protezioni laterali (dx-sx)